


**BEZPRZEWODOWA MASZYŃKA DO TATUAŻU**

# Instrukcja Użytkowania EZ P3 Pro z dodatkową baterią




**! UWAGA**  
Przed użyciem należy przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z opisem.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
MASZYŃKA	1 szt.
BATERIE	2 szt.
KABEL USB-A/USB-C	1 szt.
INSTRUKCJA	1 szt.

**START/STOP WBUDOWANEGO TIMERA**

Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie i uruchomić tryb pomiaru czasu.

**TRYB JUMP START**

Naciśnij przyciski  i  w tym samym czasie. Na ekranie pojawi się ikona: , a tryb Jump Start zostanie aktywowany. Gdy tryb Jump Start jest aktywny, urządzenie uruchamia się z dużą prędkością, a po jednej sekundzie powraca do ustawionego i wskazanego na wyświetlaczu poziomu. Gdy tryb Jump Start jest nieaktywny, urządzenie uruchamia się z ustawioną prędkością bez początkowego przyspieszenia.

Urządzenie jest kompatybilne z powszechnie dostępnymi markami kartridży do tatuowania (WJX, V-Select, EZ, Filter, Mast, Kwadron, Vertix, Sirius, Spark i inne).

W przyszłości zostanie udostępniona funkcja Bluetooth i aplikacja do sterowania bezprzewodową maszynką do tatuażu P3 Pro w celu wykonywania różnych operacji.

**SPECYFIKACJA**

PARAMETRY FIZYCZNE	
DŁUGOŚĆ x ŚREDNICA CHWYTU:	135 mm x 37/39 mm (zależy od modelu)
WAGA:	247g (z szerokim chwytym)
BATERIA I ZASILANIE	
POJEMNOŚĆ BATERII:	1600 mAh
GNIAZDO ŁADOWANIA:	USB-C
NAPIĘCIE PRACY:	5- 12V DC
PARAMETRY SILNIKA	
TYP SILNIKA:	EZ Customized Swiss Motor
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA:	12V/10000 obr./min ± 10%
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY:	60 - 170Hz
WŁAŚCIWOŚCI PRACY	
SKOK:	Regulowany: 2.0, 2.4, 2.8, 3.3, 3.7, 4.2mm
REGULACJA TWARDOŚCI BICIA:	brak
REGULACJA WYSUNIĘCIA IGLY:	0-4,5 mm
KOMPATYBILNE IGLY:	kartridże (np. WJX / EZ / Kwadron / Sirius)


**UWAGA**  
Maks. czas pomiaru to 999 min. Czas liczy się tylko podczas pracy. Timer wznowi liczenie po ponownym uruchomieniu.

**WIDOK OGÓLNY**




**PODSTAWOWE INFORMACJE**

**WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE**



Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  przez dwie sekundy, aby włączyć lub wyłączyć P3 Pro.

**UWAGA**  
P3 Pro posiada funkcję automatycznego wyłączenia zasilania (Auto Power Off) - urządzenie nieużywane przez 5 minut wyłączy się.

**START/STOP ZASILANIA**

Kliknij przycisk zasilania , aby uruchomić lub zatrzymać zasilanie P3 Pro.

**REGULACJA NAPIĘCIA**

Naciśnij  lub , by dostosować napięcie, zwiększając je lub zmniejszając o 0,1 V. Przytrzymaj przycisk dla szybszej zmiany.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- ⓘ Urządzenia może używać jedynie osoba odpowiednio wykwalifikowana. Niewłaściwe używanie może spowodować wypadek lub awarię.
- ⓘ Przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy należy wyczyścić i zdezynfekować całe urządzenie, zwracając szczególną uwagę na wrażliwe na zabrudzenia obszary, takie jak szczeliny, łączenia, przyciski i miejsca wokół mocowania kartridża do urządzenia.
- ⓘ Zaleca się zabezpieczenie urządzenia z zewnątrz za pomocą dedykowanej folii ochronnej.
- ⓘ Nie należy używać w pobliżu miejsc o wysokiej temperaturze, zapaleniu lub wilgotności (np. w pobliżu nawilżacza). Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ⚠ Nie dotykaj urządzenia podłączonego do ładowania mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
- ⚠ Nie używać w temperaturze ponad 40 °C oraz na wysokościach powyżej 2000 m.

**ZASADY KONSERWACJI**

- ⓘ Przed użyciem urządzenia, a zwłaszcza, gdy nie było używane przez dłuższy czas, należy dokładnie sprawdzić, czy działa prawidłowo.
- ⓘ Urządzenie należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej temperatury lub wilgotności.
- ⓘ Nie przekazuj urządzenia do naprawy lub modyfikacji osobom nieuprawnionym.
- ⓘ Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od ładowania, gdy nie jest używane.
- ⓘ Nie ładuj urządzenia w trakcie pracy, może to doprowadzić do przedwczesnego zużycia.
- ⓘ Zaleca się używania ładowarki 5V 1A
- ⓘ Baterie, części elektroniczne oraz pudełka należy poddać segregacji

**GWARANCJA**

Produkt objęty jest 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym. Naprawie lub wymianie podlegają urządzenia obciążone wadą fabryczną lub uszkodzone. Gwarancji nie podlegają produkty z wadami powstałymi przez użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, przechowywane w niewłaściwych warunkach lub uszkodzenia wynikłe z winy użytkownika. Wadliwe urządzenie należy przesłać na podany niżej adres oraz zawiadomić mailowo o przyczynie. W przypadku realizacji naprawy gwarancyjnej okres obowiązywania gwarancji zostaje przedłużony o czas realizacji naprawy.

W razie pytań skontaktuj się z oficjalnym przedstawicielem producenta:

**IMPORTER**  
Dziaraaj.pl sp. z o. o.  
ul. Jarosława Dąbrowskiego 38A  
05-820 Piastów  
NIP: 5342563513

**KONTAKT / ZWROTY / SERWIS**  
Dziaraaj.pl sp. z o. o.  
ul. Jarosława Dąbrowskiego 38A  
05-820 Piastów  
sklep@dziaraaj.pl  
(48) 731 031 969